



Tastaturbefehle

Bedienung der FRITZ!Box per Telefon

| | Befehl | Funktion |
|--------------|---------------------------------|--|
| Telefonieren | *121# <Zielrufnummer> | Nutzt die 1. Internetrufnummer für ausgehende Gespräche |
| | *122# <Zielrufnummer> | Nutzt die 2. Internetrufnummer für ausgehende Gespräche |
| | *111# <Zielrufnummer> | Nutzt das Festnetz für ausgehende Gespräche |
| | <Rufnummer> # | Beendet die Eingabe der Rufnummer und verkürzt den Wählvorgang |
| Weckruf | #881** | Aktiviert den Weckruf für alle Telefone |
| | #881# | Deaktiviert den Weckruf |
| *WLAN | #96*1* | Schaltet WLAN ein |
| | #96*0* | Schaltet WLAN aus |



Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel „Einrichten und Bedienen per Telefon“ in Ihrem FRITZ!Box-Handbuch.

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Interner Anruf | * * 1 | Telefon an FON 1 |
| | * * 2 | Telefon an FON 2 |
| | * * 9 | Rundruf zu allen angeschlossenen Telefonen |
| | * * 5 9 * | Telefone an DECT-Basisstation und FON S ₀ |
| | * * 6 0 0 | Anrufbeantworter - Aufruf des Hauptmenüs |

Komfortfunktionen für analoge Telefone

| | | |
|------------------|-------------|--|
| Makeln/Konferenz | R <Ruf-Nr.> | Baut ein zweites Gespräch parallel auf |
| | R 2 | Wechsel zwischen den beiden Verbindungen (Makeln) |
| | R 3 | Zusammenschalten der Verbindungen zu einer Konferenz |
| Anklöpfen | R 2 | Anklöpfendes Gespräch annehmen |
| | R 0 | Anklöpfendes Gespräch abweisen |

* = An FRITZ!Boxen, die dieses Leistungsmerkmal unterstützen.